ポップルサインミニ 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠注意

面板には、表と裏があります。**ツヤのあるほうが、マーカーで記入できる表面です。**裏面（ツヤ無し面）には文字は書けません。支えアクリルは必ず裏面（ツヤ無し面）に貼り付けてください。

支えアクリル



面板 ※猫型(黒)でご説明しております。ご了承下さい。

注 ※水性マーカーで描いて下さい。

取付方法

下記を参考に、面板と支えアクリルを取り付けてご使用下さい。

支えアクリルは
必ずツヤの無い裏面に
貼り付けてください。

※取り付けた状態で
お届けする場合もございます。



ツヤのあるほうは
マーカーで書く表面です。

〈取付のコツ〉

①垂直な壁などに面板の
下側を合わせます。



②支えアクリルの剥離紙をはがし、図のように面板と支えアクリルの底辺の中央を合わせて、下側からゆっくりと上側に向かって貼り合せます。



左右非対称の面板形状のものは
中央合わせよりも、多少左右にずらす方が、
すわりやバランスが良いものもありますので、
お客様のお好みで
微調整して頂きますよう
お願い致します。



※強力両面テープを使用しておりますので、
貼り付けた後、時間が経ってから支えアクリルを
無理にはがそうとすると、破損等の原因と
なりますのでご注意下さい。